

SOLEX

No.PCK177

Digital Door Lock

- P - Password รหัส
- C - Card บัตร
- K - Key กุญแจ



5 Ways access

5 วิธีการควบคุมระบบเปิด-ปิดประตู



1. การกดปุ่มรหัสสัมผัสหน้าจอ
(Touch Screen Code Password)



2. บัตรอัจฉริยะ
(Smart Card)



3. บัตร Smart Tag



4. Smart Sticker แปะติดกับโทรศัพท์มือถือ



5. กุญแจฉุกเฉิน
(Emergency Key)



Item		Description
การติดตั้ง	ความหนาประตู	ความหนาประตู 35 - 50 mm
รองรับ	รหัส	4-12 หลัก
	Smart Card	30 ใบ

<p>1. ตั้งค่ารหัสผ่าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [*] - กด [1] เพื่อตั้งรหัสใหม่ - ใส่รหัสใหม่ 4-12 หลัก - ตามด้วยกด [*] . มีเสียงสัญญาณดัง ถือว่าตั้งค่าสำเร็จ 	<p>2. ตั้งค่า CARD / KEY TAG (ตั้งค่าได้สูงสุด 100 ใบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] , ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [*] - กด [2] เพื่อตั้งค่า CARD / KEY TAG - และ CARD/KEY TAG บน Card Sensor ทุกใบตามต้องการ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] เมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง <p>***สามารถตั้งค่า CARD / KEY TAG ได้สูงสุด 100 ใบ***</p>	<p>2.1 ตั้งค่า CARD / KEY TAG (ตั้งค่าได้สูงสุด 100 ใบ) แบบระบุตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่, กดปุ่ม [ติดตั้ง] , ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [*] - กด [2] เพื่อตั้งค่า CARD / KEY TAG - กดหมายเลขตำแหน่ง [001-100] แล้วกด [#] - จะต้องกดหมายเลข 3 หลัก เช่น 009 , 010 , 099 - และ CARD/KEY TAG บน Card Sensor มีเสียงสัญญาณดัง - ใส่หมายเลขตำแหน่งอื่นๆ และเพิ่ม CARD ตามต้องการ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] เมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง 	<p>3. ตั้งค่ารหัสชั่วคราว (ใช้ได้แค่ 1 ครั้งต่อการติดตั้ง 1 ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [*] - กด [3] เพื่อตั้งรหัสชั่วคราว - ใส่รหัสชั่วคราว 4-12 หลัก - แล้วกด [*] มีเสียงสัญญาณดัง ถือว่าตั้งค่าสำเร็จ
<p>4. วิธีลบ CARD / KEY TAG ทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [*] - กด [8] เพื่อลบ CARD / KEY TAG - กด [#] ค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณดังขึ้น <p>CARD / KEY TAG ทั้งหมดจะถูกลบ</p>	<p>4.1 วิธีลบ CARD / KEY TAG แบบระบุตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่, กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [*] - กด [8] เพื่อลบ CARD / KEY TAG ตามด้วย กด [#] - กดหมายเลขตำแหน่งที่ต้องการลบ [001-100] แล้วกด [#] - เมื่อสำเร็จจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น - และทุกตัวเลขในหน้าจอมีไฟสว่างขึ้นมา - กดปุ่ม [ติดตั้ง] เมื่อสิ้นสุดการลบ 	<p>5. การเปิด (ล็อก) ประตู</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatic mode : ระบบจะล็อกอัตโนมัติภายใน 2 วินาทีหลังจากปิดประตู - Manual mode : กดปุ่ม [เปิด / ปิด] เมื่ออยู่ภายใน หรือสัมผัสที่เป็นรหัส เมื่ออยู่ภายนอก 	<p>6. การตั้งค่า Automatic / Manual Lock</p> <ul style="list-style-type: none"> - กดปุ่ม [เปิด / ปิด] - สัมผัสที่เป็นรหัส - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [#] จำนวน 2 ครั้ง - กด [4] สำหรับตั้งค่า Automatic Lock - กด [7] สำหรับตั้งค่า Manual Lock
<p>7. การเปิด / ปิดประตูจากภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กดปุ่ม [เปิด / ปิด] เป็นการเปิดประตู - กรณีมีสัญญาณเตือนการก่อวินาศกรรมหรือโจรกรรมจัดและ <p>กดปุ่ม [เปิด / ปิด] เป็นการปิดเสียงสัญญาณเตือน</p>	<p>8. การตั้งค่า Double Lock - จากภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประตูไม่สามารถเปิดได้ด้วยกดปุ่ม [เปิด/ปิด] - ขณะประตูปิด , สัมผัสเป็นรหัส - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [#] - กด [0] ได้ยินเสียงสัญญาณถือว่าการตั้งค่าสำเร็จ - ยกเลิกระบบ Double Lock โดยใช้รหัสเปิดประตู 	<p>9. การตั้งค่า Double Lock - จากภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - (ประตูไม่สามารถเปิดได้ด้วยรหัส, CARD / KEY TAG ยกเว้น อนุญาตฉุกเฉินสามารถเปิดได้) - ขณะประตูปิด กดปุ่ม [Safety Button] ค้างไว้ 3 วินาที, เสียงสัญญาณดัง Beep-Beep-Beep - เมื่อได้ยินเสียงแสดงว่าระบบ Double Lock ทำงาน - ยกเลิกระบบ Double Lock โดยหมุนปุ่มมือเปิด [Manual Lock] หรือ กดปุ่ม [เปิด/ปิด] 	<p>10. การเปิดประตูด้วยกุญแจ หรือแบตเตอรี่ 9V</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีแบตเตอรี่ไฟหมด, ลืมรหัส, CARD/KEY TAG หาย ข้ำรูดให้เปิดโดยใช้กุญแจเขียนเข้ารูกุญแจแล้วไข - กรณีแบตเตอรี่ไฟหมด และไม่มีกุญแจให้เปิดโดยใช้แบตเตอรี่ 9V ทาบบนที่ทาบแบตเตอรี่ตามด้วยกด [*] , กดรหัส และกด [*] อีกครั้ง หรือ และ CARD / KEY TAG บน Card Sensor
<p>11. มีเสียงสัญญาณเตือน ในกรณี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประตูปิดไม่สนิท - ไฟไหม้ - ไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด - มีการโจรกรรม จัดและประตู <p>วิธีปิดเสียง 1.ปิดประตูให้สนิท หรือ</p> <p>2. ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง หรือแบตเตอรี่ไฟอ่อน, ให้เปลี่ยนถ่านอัลคาไลน์ AA ใหม่ทั้งหมด</p> <p>3. กรณีไฟไหม้ เสียงสัญญาณเตือนจะดังจนไฟแบตเตอรี่หมด</p>	<div style="text-align: center;"> <p>The diagram illustrates the physical components of the lock system. On the left, the lock unit is shown with a 'Safety button' indicated by a red arrow. Below it, a hand is shown pressing a button labeled 'ปุ่มมือเปิด' (Manual Open Button). On the right, the door handle assembly is shown with a 'ปุ่มติดตั้ง' (Install Button) indicated by a red arrow. Below it, a hand is shown pressing a button labeled 'ปุ่มเปิด/ปิด' (Open/Close Button), with a 'Beep' sound effect indicated nearby.</p> </div>		